

Nastavení Universal Repeater Mode na WA-2204A

Zařízení WA-2204A je velmi univerzální přístupový bod, který umožňuje rozšíření třech základních módů:

- Gateway
- Bridge
- WISP

pomocí dalších nastavení bezdrátové části přesně dle požadavků zákazníka.

Jedním z těchto rozšíření je Universal Repeater Mode, který umožňuje opakovat přijatý signál od poskytovatele na bezdrátové části dále např. po bytě.

Lze tedy kombinovat režim WISP s módem Universal Repeater!

Nastavení je velmi snadné:

- Po volbě operačního módu WISP lze přejít na konfiguraci bezdrátové části.

Wireless Basic Settings

This page is used to configure the parameters for wireless LAN clients which may c
parameters.

Disable Wireless LAN Interface

Band:

Mode:

Network Type:

SSID:

Channel Number:

Associated Clients:

Enable Mac Clone (Single Ethernet Client)

Enable Universal Repeater Mode (Acting as AP and client simultaneously)

SSID of Extended Interface:

- Zvolí se mode Client
- SSID je název sítě poskytovatele - lze vyhledat přes Site survey
- SSID of Extended Interface je název sítě, který si zvolíte, a ke kterému budete připojovat další bezdrátová zařízení.